

Goederen controle

Controleer bij ontvangst altijd of U het juiste aantal en de juiste kleur hebt ontvangen. Zichtbare gebreken na de installatie kunnen niet gereclameerd worden. Daarom moet elk paneel voor en tijdens het plaatsen gecontroleerd worden.

Acclimatiseren

De Beautifloor vloeren in originele, ongeopende verpakking 48 uur laten acclimatiseren bij een kamertemperatuur van minimaal 18 -20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.

Ondervloer

De oude vloer dient verwijderd te worden. Zorg ervoor dat de ondervloer vlak is. Oneffenheden van meer dan 2 mm over een lengte van 1 meter moeten uitgevlakt worden. Bij een houten ondervloer dienen losliggende delen vastgespijkerd te worden. Het is absoluut noodzakelijk een egaliserende Uniclic ondervloer te gebruiken om kleine oneffenheden van de ondergrond volledig weg te werken. Zorg ervoor dat de ondervloer schoon en droog is. Elke vloer moet tegen optrekkend vocht beschermd worden. Daarom is het gebruik van een Pe-folie van 150 micron altijd noodzakelijk. De kruipruimte onder de plankenvloer dient voldoende geventileerd te worden. Het hout mag maximaal 12% vocht bevatten.

Legrichting

De Beautifloor vloer kan het beste worden gelegd in de richting van de lichtinval. Bij een houten ondervloer dient U de vloer haaks op de ondervloer te leggen.

Uitzettings/dilatatie voeg

Door de natuurlijke werking van Beautifloor dient U tussen de wand en de vloerpanelen en alle uit de bodem stekende delen (verwarmingsbuizen, zuilen e.d.) rekening te houden met een uitzettingsvoeg van 8-10 mm. Bij het leggen van vloeren langer of breder dan 13 meter dient een dilatatievoeg gemaakt te worden.

Het leggen

Plaats de eerste rij en richt deze uit d.m.v. afstand blokjes. Nadat deze eerste rij is geplaatst kan men met het restant paneel beginnen aan rij 2. Men dient er echter rekening mee te houden dat de kopse naden van de eerstvolgende rij panelen altijd minimaal 15 cm ten opzichte van de vorige rij uit elkaar moeten liggen. De panelen in een lichte hoek d.m.v. geringe druk en op- en neer bewegen in het voorliggende paneel klikken. Kopse kanten d.m.v. een Uniclic geschikt stootblok voorzichtig in elkaar slaan.

Na het leggen

Na het installeren van de vloer kan Beautifloor betreden worden en kan er met de afwerking begonnen worden. Verwijder alle afstandsblokjes en bevestig de plinten aan de wand.

Omgeving

Bij een kamertemperatuur van ca. 18-20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60% is een ideaal woonklimaat bereikt. Hogere luchtvochtigheid kan de vloer laten opzwellen en lagere luchtvochtigheid kan het materiaal laten krimpen, waardoor voegen duidelijker zichtbaar worden. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger of een luchtontvochtiger.

Verzorging

Bescherm meubel- en stoelpoten met dopjes van vilt. Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een schoonloopmat bij de ingang te plaatsen. Indien stoelen en fauteuils voorzien zijn van wieltjes, zorg er dan voor dat deze voorzien zijn van zachte wieltjes welke geschikt zijn voor laminaatvloeren of gebruik een geschikte mat. Anti slip materialen onder tapijten moeten geschikt zijn voor laminaatvloeren.

Onderhoud

Breng nooit op de vloer een was- of vernislaag aan. Droog onderhoud kan met een geschikte vliesdoek (olievrij) of stofzuiger. Licht vochtig onderhoud: dweilen kan met zuiver water of met water aangelengd met Uniclic onderhoudsproduct. Dit product reinigt zeer goed en geeft een satijnen glans. Gebruik nooit andere onderhoudsproducten of detergents! Gebruik enkel een goed uitgewrongen dweil. Dweil direct droog na tot geen vocht meer zichtbaar is op de vloer. Nat onderhoud is absoluut uitgesloten. Hardnekkige vlekken voorzichtig met een weinig aceton verwijderen. Gebruik nooit schurende producten. Beautifloor vloeren zijn gebaseerd op een watervast verlijmde HDF-plaat. Ondanks het relatief vochtbestendige karakter dient overtollig water onmiddellijk verwijderd te worden.