

# MEISTER-kurk- en laminaatvloer met Masterclig Plus-techniek

**MASTERCLIGPLUS®**

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

## Voor het leggen van MEISTER-kurk- en laminaatvloeren met de Masterclig PLUS-techniek hebt u de volgende gereedschappen en hulpmiddelen nodig:

Hamer, handzaag, decoupeerzaag of elektrische zaag, eventueel boormachine, duimstok, potlood, MEISTER-montagewiggen, wiggen, aanslagijzer, winkelhaak of zwaaihaak, eventueel PE-folie (0,2 millimeter).

Voor vloeren die nog niet in de fabriek met een demping tegen stapgeluiden zijn uitgerust, kunt u om dit te dempen MEISTER-schuimfolie, MEISTER-Elastico DB, MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB of MEISTER Duo-Guard gebruiken. (Bij het aanwenden van MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB of MEISTER-Duo-Guard is een bijkomende 0,2 millimeter-PE-folie niet noodzakelijk.)

### Stap 1

Begin met het plaatsen van de eerste volledige plank in de linkerhoek van de kamer met de tandzijden naar de wand gericht. Verwijder bij alle planken die u in de eerste rij wilt monteren uitsluitend de tand in de lengte. Met behulp van afstandswiggen kunt u eenvoudig een afstand van 10 millimeter tot de wand aanhouden (afb. 1).

### Stap 2

Leg de volgende volledige plank kops in de eerste plank (afb. 2). Leg de overige planken van deze rij op dezelfde manier over de gehele kamerbreedte.

### Stap 3

De laatste planken van iedere rij worden zodanig op maat gezaagd dat er langs alle wanden een ruimte van minstens 1 mm overblijft (afb. 3). Het stuk plank dat overschiet, kunt u vanaf een minimumlengte van 40 cm bij een van de volgende rijen als beginstuk gebruiken.

### Stap 4

Zorg ervoor dat de planken van de eerste rij in een rechte lijn worden aangebracht. Zaag de eerste plank van de tweede rij af op ca. 80 cm. Deze planken haken zich met de tand zo ver mogelijk in de groef van de vorige rij; druk de plank in een voorwaarts-neerwaartse draaibeweging langzaam naar beneden (afb. 4). De plank moet daarbij in de eerder gelegde rij vastklikken (afb. 5).

### Stap 5

De volgende volledige plank wordt zoals hiervoor beschreven eerst aan de lange zijde

ingedraaid en nog vóór het laten zakken met de kopse kant dicht tegen de voorafgaande plank geschoven. Druk de plank aansluitend in een voorwaarts-neerwaartse draaibeweging langzaam naar beneden (afb. 6). De plank moet daarbij in de eerder gelegde rij vastklikken en de kopse voeg met de voorafgaande plank goed aansluiten.

### Stap 6

Hierna kunt u volgens deze methode de overige rijen een voor een plaatsen. Let erop dat de afstand tussen de kopse voegen steeds minstens 40 cm bedraagt (afb. 7).

### Stap 7

Voor het invoegen van de laatste rij gebruikt u een stuk overgeschoten plank waarop u de resterende plankbreedte kunt aantekenen (zorg langs de wand voor een tussenruimte van minstens 10 mm).

### Stap 8

Bij de op breedte gemerkte planken moet u de kunststofrand aan de kopse kant met behulp van een stuk plank dat overschiet naar voren uit de kopse groef schuiven (afb. 8).

### Stap 9

Bij het op maat zagen van de planken begint u aan de kopse kant van de kunststofrand (afb. 9). Nadat de plank op maat is gezaagd, moet u de kunststofrand aan de kopse kant weer terug in de kopse groef schuiven (afb. 10)

### Stap 10

Begin met het invoegen van de laatste rij in de rechterhoek van de kamer (een afstand tot de wand aanhouden van minstens 10 millimeter) en buig de planken in de lengte in de voorlaatste rij. De volgende plank wordt er evenals de vorige in de lengte in gedraaid en aan de kopse kant ingehaakt (afb. 11).

### Stap 11

Schuif de tegen de wand uitstekende kunststofrand (afb. 12) met bijvoorbeeld een spanijzer, plamuurmes of schroevendraaier terug in de kopse verbinding (afb. 13).

### Stap 12

Vóór het aanbrengen van de plinten moet u de houten spieën langs de muren verwijderen. Gebruik voor het verbergen van de ommantelde uitzetvoegen MEISTER-sokkelplinten of clipsplinten met een qua kleur bijpassend decoroppervlak (zie bladzijde 22).

Vermijd a.u.b. contact van de plinten met alle siliconenproducten.

Voor de **demontage** moet u de gehele plankenrij naar boven toe uit het langspiegel draaien (afb. 14). Daarna kunnen de planken aan de kopse kant uitgehaakt worden (afb. 15). Wanneer u de gedemonteerde planken opnieuw wilt gebruiken, moet u eerst de kunststofrand aan de korte zijde terugschuiven en deze lijnen met de groef aan de korte zijde.



